

ZETAGI 999

NOTICE D'UTILISATION

A – UTILISATION

Le Zetagi 999 est un Tos-Mètre, Watt-Mètre, Matcher. C'est donc un appareil très complet, mais dont l'utilisation peut paraître complexe.

Nous allons donc tenter de détailler son utilisation dans cette notice.



1 – TOS METRE (Partie Orange):

Pour utiliser le Tos-mètre, il faut dans un premier temps, basculer le bouton **SWR/W** sur la position **SWR** et le bouton **OFF/ON** sur la position **OFF**

Basculer le bouton **REFL/DIR** sur la position **DIR**.

Passer sur le **canal 1** en mode **AM/FM** et appuyez sur la pédale du micro.

Tout en maintenant la pédale appuyée, tournez le bouton **SET** pour amener l'aiguille sur la position la plus à droite de la zone rouge (**symbole infini**).

Basculez ensuite le bouton **REFL/DIR** sur la position **REFL** et lire le TOS. Celui-ci doit être le plus près possible du 1 de l'échelle graduée haute.

Répétez l'opération sur le canal 40.

Si le TOS est plus important sur le canal 1 par rapport au canal 40, votre antenne est trop courte.

Si le TOS est plus important sur le canal 40 par rapport au canal 1, votre antenne est trop longue.

2 – WATT METRE (Partie Bleu):

Pour utiliser le Watt-Mètre, il faut dans un premier temps, basculer le bouton **OFF/ON** sur la position **OFF**.

Basculer le bouton **SWR/W** sur la position **W**.

Basculer le bouton **10/100** sur la position **100**.

En mode **AM/FM**, appuyez sur la pédale du micro et lisez la puissance sur l'échelle graduée basse en multipliant le résultat par 10 (ex: 2=20 Watts).

Si le résultat est inférieur à 100, basculez le bouton **10/100** sur la position **10** pour lire la puissance réelle.

En mode **USB/LSB**, pour lire la puissance c'est la même procédure, mais il faut siffler dans le micro.

3 – MATCHER (Partie Verte):

Pour utiliser le Matcher, il faut dans un premier temps, basculer le bouton **SWR/W** sur la position **SWR** et le bouton **OFF/ON** sur la position **OFF**

Basculez le bouton **REFL/DIR** sur la position **DIR**.

Passer sur le **canal désiré** en mode **AM/FM** et appuyez sur la pédale du micro.

Tout en maintenant la pédale appuyée, tournez le bouton **SET** pour amener l'aiguille sur la position la plus à droite de la zone rouge (**symbole infini**).

Basculez ensuite le bouton **REFL/DIR** sur la position **REFL** et lisez le TOS.

Si le résultat est trop haut et que vous ne pouvez plus adapter l'antenne, basculez le bouton **OFF/ON** sur la position **ON**, et à l'aide des deux boutons **TUNE** abaissez l'aiguille le plus bas possible.

Il faut renouveler cette opération sur chaque canal utilisé.

ATTENTION: Utiliser un Matcher permet de faire croire au poste que l'antenne est adaptée, ce qui n'est pas le cas, et réduira les performances de l'installation.

Je déconseille vivement l'utilisation du Matcher pour trafiquer sur du long terme.

D - REMARQUES SUPPLEMENTAIRES

Les règles premières d'utilisation sont simples, encore faut-il qu'elles soient respectées.

1) Connaître les canaux d'appel

9: Canal d'appel d'urgence ou canal d'urgence.

19: Canal de la route et des routiers.

27: Canal d'appel AM.

11: Canal d'appel FM.

44: (4 Supérieure) Canal d'appel USB/LSB (hors normes Françaises)

2) Connaître le langage utilisé sur la fréquence.

Nous tenons à votre disposition la plupart des **Codes Q** (<http://www.pmsc.fr/doc/codeq.php>) utilisés ainsi que les abréviations.

3) Toujours rester calme et ne jamais répondre aux insultes et injures malheureusement trop courantes.

4) Respecter le Code de déontologie suivant:

-Respect d'autrui en fréquence

-Respect des canaux d'appel (dégager aussitôt le contact établi)

-Respect des forces de l'ordre (la CB n'est pas, contrairement à la publicité qui en est faite, un appareil qui peut sauver votre permis à points, vous vous en rendez compte vous même).

-Respect des téléspectateurs en évitant de moduler trop près des antennes TV ou en utilisant trop de puissance. (nous pouvons éventuellement vous fournir des renseignements complémentaires à ce sujet).

Je ne peux que vous souhaiter de passer de bons moments en compagnie de votre appareil qui je l'espère vous donnera entière satisfaction.

Je me tiens à votre disposition pour tous vos problèmes concernant la C.B.